


5

ขั้นตอน การใช้ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven)



1 เปิดเครื่อง

เสียบปลั๊ก กด  ค้างไว้จนไฟหน้าจอสว่าง



2

ปรับอุณหภูมิ

กด  (หน้าจอแสดง SP) กดปุ่ม  เพื่อปรับตั้งอุณหภูมิที่ต้องการ ($\wedge 300^{\circ}\text{C}$)

กด  อีกครั้งเพื่อแสดงค่าจริง



3

ปรับการทำงาน

กด  เพื่อตั้งค่าการทำงาน
หน้าจอ E InF - ทำงานต่อเนื่อง
หน้าจอ E 0.20 - ทำงานตั้งเวลา
หน้าจอ E OFF - ไม่ทำงาน

กด  อีกครั้งเพื่อแสดงค่าจริง



4

ตั้งเวลาทำงาน

กด  หน้าจอเป็น E 0.00 กด  เพื่อปรับค่าเวลา (แสดงผลเวลาเป็น ชั่วโมง.นาทีก)

กด  อีกครั้งเพื่อแสดงค่าจริง



5

ปิดเครื่อง

กด  ค้างไว้จนหน้าจอดับลง จึงถอดปลั๊กเครื่อง

สอบถามข้อมูล / ติดต่อเจ้าหน้าที่



088 220 3485



sukanya.kha@uru.ac.th

