



การตั้งค่า



IP Address Printer

1

ตรวจสอบ IP Address ปรี้นเตอร์
ที่ต้องการเชื่อมต่อ

- กดปุ่ม Menu หรือ Settings
- ไปที่ Utility
- เลือก Pevice Information

2

- กดปุ่ม Settings ที่เครื่องคอมพิวเตอร์
- ไปที่ Bluetooth & Devices
- ไปที่ Printers & Scanners
 - เลือก Printer ที่จะเปลี่ยน IP
 - ไปที่ Printer Properties

3

- กด Ports
- ไปที่ add Ports
 - ไปที่ Standard TCP / IP Port
 - ไปที่ New Port
 - กด Next

4

- ใส่เลข IP Address ที่ต้องการ
- กด Next
 - กด Finish
 - กด Close
 - กด Apply หรือ ตกลง

